Das kleine LOXX® Lochwerkzeug



Einfach in der Anwendung:

1.


2.


3.


Mit dem Hammer einschlagen.

4.


Oder mit einem Sechskantschlüssel einschneiden.

5.


6.


7.


Das LOXX® Oberteil kann montiert werden. Fertig!

Schäffertec