Anbringung LOXX® Connector

1.



Vorderseite Connector.

2.



Auf Rückseite Schutzfolie erst oben abziehen.

3.



Zusammenlegen.

4.



Festdrücken.

5.



Mit Klebeseite nach innen durchziehen.

6.



Jetzt Schutzfolie unten abziehen.

7.



Festdrücken.

8.



Oberteil durchstecken.

Anbringung LOXX® Connector

9.



Scheibe festschrauben.

10.



FERTIG!



Alternativ kann der LOXX® Connector auch von außen auf die Handyhülle geklebt werden.







